

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire

PARE-CHOCS ARRIÈRE N^O DE PIÈCE 0SP73-HL6-C00 Inclus 0SP73-HL6-A00 et 0SP73-HL6-C80 Application
SXS1000S2X
SXS1000S2R


N° du document
MII 16561

Date de parution

Mai 2022

Revendeur Honda : Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.

LISTE DES PIÈCES



N°	Description	Qté
(1)	Pare-chocs arrière	1
(2)	Bride de serrage	2
(3)	Boulon de carrosserie de 35 mm	2
(4)	Boulon à embase de 12 × 25 mm	2
(5)	Rondelle	4
(6)	Écrou à embase	4
(7)	URL des directives d'installation	1

OUTILS REQUIS

Douille (12 mm)

Clé à cliquet

Clé dynamométrique

Clé polygonale (12 mm)

Clé hexagonale (5 mm)

TABLEAU DES COUPLES

Serrez toutes les vis, les boulons et les écrous aux valeurs de couple spécifiées. Consultez le manuel d'entretien pour obtenir les couples de serrage des pièces retirées.

Article	N∙m	kgf⋅m	lbf∙pi
Boulon à embase de 12 mm	20	2,2	16
Boulon à épaulement de 5 mm (boulon d'origine)	4	0,4	2,95




INSTALLATION


AATTENTION

Pour prévenir les brûlures, laissez le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. se refroidir avant d'installer l'accessoire.


1. Retirez le carénage arrière d'origine et la quincaillerie d'origine du tube arrière, tel que montré.




 Installez les deux brides de serrage sur le tube arrière, tel que montré.



 Installez sans serrer la partie supérieure du parechocs arrière sur le dessus des brides de serrage à l'aide des boulons de carrosserie de 35 mm, des rondelles et des écrous à embase, tel que montré.




BOULONS DE CARROSSERIE DE 35 mm




4. Installez sans serrer la partie inférieure du parechocs arrière à l'aide des boulons à embase de 12 x 25 mm, des rondelles et des écrous à embase, tel que montré.





- 5. Serrez tous les boulons aux valeurs spécifiées dans le TABLEAU DES COUPLES.
- 6. Réinstallez le carénage arrière d'origine sur le tube arrière à l'aide de la quincaillerie d'origine, tel que montré.





DIRECTIVES D'INSTALLATION

Accessoire

SUPPORT DE RÉFLECTEUR DE PARE-CHOCS AVANT Numéro de pièce 0SP73-HL6-C80

Application

SXS1000S2X/S2XD/ S2R/S4X/S4XD


Nº de publication


MII 17811


Date d'émission Mai 2022

Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

LISTE DES PIÈCES







N°	Description	Qté
(1)	Guide d'instructions d'installation	1
(2)	Support de réflecteur arrière	2

PIÈCES REQUISES

Pare-chocs arrière en acier (numéro de pièce 0SP73-HL6-A00)

OU

Pare-chocs arrière en aluminium (numéro de pièce 0SP83-HL6-A00)

OUTILS REQUIS

Clé à fourche (12 mm) Clé à fourche ou à douille (10 mm)

TABLEAU DES COUPLES

Article	N⋅m	kgf∙m	lbf∙pi
Boulon de carrosserie M8	24,5 ± 3,5	2,49 ± 0,30	18 ± 3
Écrou M6	10 ± 2	1,03 ± 0,21	7,4 ± 1,5




INSTALLATION


△ ATTENTION : Pour prévenir les brûlures, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant d'installer l'accessoire.

REMARQUE : Les images représentent le pare-chocs arrière en aluminium, mais les mêmes étapes sont applicables au pare-chocs arrière en acier.

 Retirer la quincaillerie d'origine existante du parechocs arrière avant d'installer le support de réflecteur arrière. (Support du pare-chocs arrière côté conducteur et passager)




2. Retirer le réflecteur existant et la quincaillerie d'origine du véhicule.




RÉFLECTEUR ET

QUINCAILLERIE D'ORIGINE (à réutiliser à l'étape 5)


3. Installer le support de réflecteur arrière entre le tube aplati du pare-chocs arrière et la bride en U, puis remettre la quincaillerie d'origine en place.



4. Serrer l'écrou hexagonal au couple spécifié dans le TABLEAU DES COUPLES à la page 1 de ce document.



5. Installer les réflecteurs d'origine en utilisant la quincaillerie d'origine sur les supports de réflecteur. Serrer la quincaillerie au couple spécifié dans le TABLEAU DES COUPLES à la page 1 de ce document.



RÉFLECTEUR ET QUINCAILLERIE D'ORIGINE