

PROTECTION DU MOTEUR

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
PROTECTION DU MOTEUR	08P73-MLC-D00	XL750	11/2024	МІІ	0,6 H
PROTECTION	08P74-MLC-D00	XL130	11/2024	IVIII	

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda:

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client:

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

ATTENTION Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.

PRECAUTION Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.

★REMARQUE Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.

NOTE Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.

Suivez les instructions du manuel d'entretien.

Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation de BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation de BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

A PRECAUTION

Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE

Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.


NOTE:

Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.

LISTE DES PIECES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

<PROTECTION DU MOTEUR>



N°	Nom des pièces	Qté	Références	
(1)	Protection de moteur droite		-	
(2)	Protection de moteur gauche		-	
(3)	Plaque transversale	1	-	
(4)	8 boulons à collerette de 22 mm	6	-	
(5)	8 boulons à collerette de 16 mm		-	
(6)	Ecrou à collerette 8 mm	2	94050-08000	
(7)	Clip	6	90656-MGH-641	

<PROTECTION>

Composant	N°	Nom des pièces	Qté	Références
(8) (9) (10)	(8)	Support de protection droit	1	-
	(9)	Support de protection gauche	1	-
	(10)	Boulon à collerette 10 x 75 mm	4	90166-GHB-780


INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. ()

INSTALLATION

1. Reportez-vous au manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces comme indiqué. (11)

• Ne travaillez pas sur les côtés gauche et droit en même temps pour éviter que le moteur ne bascule.











IMAGE D'INSTALLATION











6. Installez les pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.