


Guide de l'utilisateur de l'accessoire d'origine

GENERALITES

- L'ajout d'accessoires peut affecter la stabilité d'une moto, ainsi que ses performances et sa vitesse de sécurité.


PORTE-BAGAGES SOLO



- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :
1,5 kg

- Vérifiez fréquemment les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.


BANDE DE ROUE



BANDE DE ROUE


- Vérifiez les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.
- Ne nettoyez pas la moto avec un nettoyeur haute pression. Cela pourrait décoller les bandes de la roue.

SUPPORT DE SACOCHE



- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

PORTE-BAGAGES ARRIERE




PORTE-BAGAGES ARRIERE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :
3,0 kg

- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

POIGNEE CHAUFFANTE



COMMUTATEUR / TEMOIN DE CHAUFFAGE


POIGNEE CHAUFFANTE

- Cet accessoire est remplacé par la poignée chauffante associée à la pipe d'accélérateur. Le fonctionnement de l'accélérateur peut donc sembler différent après l'installation.
- Vérifiez fréquemment les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

COMMENT UTILISER LES POIGNEES CHAUFFANTES

- Pour connaître les instructions d'utilisation, reportez-vous au manuel du propriétaire du kit de poignée chauffante.

SACOCHES



SACOCHES GAUCHE




SACOCHES DROITE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Sacoches gauches	3,0 kg
Sacoches droites	3,0 kg



- Vérifiez que les sacs et les sangles n'interfèrent pas avec la carrosserie de la moto. Faites particulièrement attention aux pièces chaudes et aux pièces rotatives.
- Vérifiez que l'attache est fermée et que la sangle est serrée avant de prendre la route.
- La sacoche intérieure est fabriquée dans un matériau résistant à l'eau s'infiltrant par l'extérieur. En raison de sa structure, elle n'est cependant pas complètement étanche. Il y a un risque de condensation ou d'inondation à l'intérieur en raison de la chaleur générée pendant la conduite, d'une longue période de pluie pendant le trajet ou du lavage de la moto.
- En raison de la nature de la sacoche intérieure, ne stockez pas d'objets dangereux, d'objets pointus ou saillants, ou d'objets de valeur.
- Vérifiez fréquemment les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau, ou d'un nettoyant.
- Si cet accessoire est trempé (l'eau a traversé la matière), retirez cet accessoire et laissez-le sécher à l'air libre à température ambiante. Ne faites jamais sécher cet accessoire en utilisant un sècheur ni en le plaçant devant un radiateur ou à proximité d'une cheminée.



SACOCHES GAUCHE

COMMENT INSTALLER LA SACOCHES

- Montez la valise gauche de la manière indiquée.
 - Vérifiez que la sacoche est bien fixée.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.




LEVIER

COMMENT RETIRER LA SACOCHES

- Abaissez le levier comme illustré et retirez la sacoche gauche.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.


BANDOULIERE



COMMENT UTILISER LA BANDOULIERE

1. Accrochez la bandoulière de la manière indiquée.
 - Rangez toujours la bandoulière lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Utilisez la bandoulière pour transporter la sacoché.

GARDE-BOUE AVANT



- Vérifiez fréquemment les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

PROTECTION DE RESERVOIR CENTRALE / LATERALE




- Vérifiez les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.



PROTECTION DE RESERVOIR LATERALE


GRILLE DE CARENAGE



- Manipulez l'accessoire avec prudence. Il pourrait être endommagé s'il est plié excessivement ou s'il est soumis à de violents chocs.
- Stationnez la moto à l'ombre avec une housse de protection lorsque vous la laissez sans surveillance pendant une durée prolongée durant l'été.
- Si vous ne respectez pas cette consigne, l'accessoire risque de se déformer en raison de la chaleur accumulée sous la housse de protection.
- Stationnez la moto sur une surface stable et plane. Retenez aussi qu'un vent violent pourrait renverser la moto.
- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Si cet accessoire est sale, il faut le rincer abondamment à l'eau froide afin d'enlever la saleté qui ne colle pas, puis l'essuyer avec un chiffon propre ou une éponge. N'utilisez jamais une brosse pour nettoyer l'accessoire, puisque celle-ci pourrait rayer la surface.
- N'utilisez jamais de solvants organiques tels que de l'essence, du dissolvant ou du benzène pour nettoyer cet accessoire. N'utilisez pas non plus de détergents acides ou alcalins.
- Essuyez immédiatement le liquide de frein qui a débordé, dans la mesure où celui-ci pourrait endommager la surface en plastique.

CARENAGE DE PHARE


CARENAGE DE PHARE



- Manipulez l'accessoire avec prudence. Il pourrait être endommagé s'il est plié excessivement ou s'il est soumis à de violents chocs.
- Stationnez la moto à l'ombre avec une housse de protection lorsque vous la laissez sans surveillance pendant une durée prolongée durant l'été.
- Si vous ne respectez pas cette consigne, l'accessoire risque de se déformer en raison de la chaleur accumulée sous la housse de protection.
- Stationnez la moto sur une surface stable et plane. Retenez aussi qu'un vent violent pourrait renverser la moto.
- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Si cet accessoire est sale, il faut le rincer abondamment à l'eau froide afin d'enlever la saleté qui ne colle pas, puis l'essuyer avec un chiffon propre ou une éponge. N'utilisez jamais une brosse pour nettoyer l'accessoire, puisque celle-ci pourrait rayer la surface.
- N'utilisez jamais de solvants organiques tels que de l'essence, du dissolvant ou du benzène pour nettoyer cet accessoire. N'utilisez pas non plus de détergents acides ou alcalins.
- Essuyez immédiatement le liquide de frein qui a débordé, dans la mesure où celui-ci pourrait endommager la surface en plastique.

BULLE


BULLE



- Manipulez l'accessoire avec prudence. Il pourrait être endommagé s'il est plié excessivement ou s'il est soumis à de violents chocs.
- Stationnez la moto à l'ombre avec une housse de protection lorsque vous la laissez sans surveillance pendant une durée prolongée durant l'été.
- Si vous ne respectez pas cette consigne, l'accessoire risque de se déformer en raison de la chaleur accumulée sous la housse de protection.
- Stationnez la moto sur une surface stable et plane. Retenez aussi qu'un vent violent pourrait renverser la moto.
- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Si cet accessoire est sale, il faut le rincer abondamment à l'eau froide afin d'enlever la saleté qui ne colle pas, puis l'essuyer avec un chiffon propre ou une éponge. N'utilisez jamais une brosse pour nettoyer l'accessoire, puisque celle-ci pourrait rayer la surface.
- N'utilisez jamais de solvants organiques tels que de l'essence, du dissolvant ou du benzène pour nettoyer cet accessoire. N'utilisez pas non plus de détergents acides ou alcalins.
- Essuyez immédiatement le liquide de frein qui a débordé, dans la mesure où celui-ci pourrait endommager la surface en plastique.

SELLE PRINCIPALE


SELLE PRINCIPALE



- Vérifiez fréquemment les supports d'accessoire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

DOSSERET ET COUSSIN

COUSSIN DE DOSSERET



DOSSERET

- Vérifiez régulièrement les supports d'accessoire et resserrez si nécessaire.
- Nettoyez cet accessoire à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution composée de détergent doux et d'eau. Essuyez-le ensuite avec un chiffon propre humidifié à l'eau pour éliminer les traces de saleté et de détergent. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.

CONSIGNES DE SECURITE

Les phrases suivantes précisent la signification des étiquettes. Certaines étiquettes constituent une mise en garde vis-à-vis de dangers potentiels susceptibles de provoquer des blessures graves. D'autres fournissent des consignes de sécurité importantes. Lisez attentivement ces informations et n'enlevez pas l'étiquette.

Si une étiquette se décolle ou devient illisible, prenez contact avec votre concessionnaire Honda pour demander une étiquette de rechange.

Chaque étiquette porte un symbole spécifique. La signification de chaque symbole et de chaque étiquette est la suivante.



Lisez attentivement les conseils d'utilisation et d'entretien dans les instructions d'installation ou le guide de l'utilisateur de l'accessoire d'origine. Lisez le chapitre LIMITES ET CONSIGNES DE CHARGE, ainsi que le chapitre PNEUS dans le manuel du propriétaire.



DANGER (sur fond ROUGE)

Le non-respect de ces instructions ENTRAÎNERA des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES.

ATTENTION (sur fond ORANGE)

Le non-respect de ces instructions PEUT ENTRAÎNER des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES.


PRECAUTION (sur fond JAUNE)

Le non-respect de ces instructions PEUT ENTRAÎNER des BLESSURES.

Consultez ces informations pour connaître la signification des symboles figurant sur l'accessoire.

ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT DE PORTE-BAGAGES

ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT DE BULLE



Ne conduisez jamais une moto équipée d'accessoires et chargée à plus de 130 km/h.



Concernant la capacité maximale de chargement. Lisez attentivement les conseils d'utilisation et d'entretien dans chacune des instructions d'installation d'accessoire ou le guide de l'utilisateur de l'accessoire d'origine.



L'ajout d'accessoires et de chargements peut affecter la stabilité d'une moto, ainsi que ses performances et sa vitesse de sécurité. La stabilité d'une moto est altérée par un mauvais chargement, l'usure ou le sous-gonflage des pneumatiques, l'état général de la moto et les conditions environnementales.



Ne stationnez pas la moto dos au soleil ; la réflexion peut endommager certaines pièces.



N'utilisez jamais de dissolvants organiques tels que de l'essence, du diluant ou du benzène pour nettoyer l'accessoire. N'utilisez pas non plus de détergents acides ou alcalins.



Remplacez la bulle si le champ de vision est obstrué.



Stationnez la moto sur une surface stable et plane. Retenez aussi qu'un vent violent pourrait renverser la moto.